



Beispielschema designed acoustic baffle greenPET

1. Befestigungsclips K1 werden vormontiert
2. Baffles werden von unten in den Clip geschoben und ausgerichtet
3. Baffles werden mit Schraube K2 beidseitig befestigt
4. Baffles werden bei Bedarf stumpf gestoßen oder mittels Puzzle verbunden